

Užívateľská príručka

Parrot MINIKIT Slim / Chic

Slovensky



Obsah

Obsah	2
Úvod	3
Používanie PARROT MINIKIT Slim/Chic po prvý krát	4
Nabíjanie Parrot MINIKIT Slim / Chic	4
Inštalácia Parrot MINIKIT Slim / Chic	4
Prístup do menu Parrot MINIKIT Slim / Chic	5
Párovanie a spojenie telefónu / PDA cez Bluetooth	5
Používanie funkcie telefonovania	6
Synchronizácia zoznamu.....	6
Prijatie hovoru	6
Uskutočnenie hovoru.....	6
Používanie funkcie opätovného vytáčania.....	7
Používanie diskrétného režimu.....	7
Odpovedanie na druhý hovor	7
Posielanie DTMF	8
Prispôsobenie hlasitosti	8
Používanie funkcie hlasového rozpoznávania	9
Nahrávanie hlasovej značky	9
Nadviazanie hovoru cez hlasové rozpoznávanie	9
Aktualizácia Parrot MINIKIT Slim / Chic	11
Poradenská linka	11

Úvod

Technológia *Bluetooth*® umožňuje prenášať hlas a dáta cez krátke rádiové spojenie.

Umožňuje rôznym elektronickým zariadeniam komunikovať navzájom, hlavne telefónom a hand-free sadám.


Parrot, so svojimi dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami v spracovaní signálu a technológii hlasového rozpoznávania, ponúka hands-free sady, s ohromujúcou audio kvalitou počas hovorov: Parrot MINIKIT Slim / Chic.

Parrot MINIKIT SLIM je prenosná Bluetooth hands-free sada ktorá má športový a úhľadný dizajn. Vďaka kompaktnému dizajnu ponúka nespočetné využitie: v aute, v kancelárii a doma. Jeho vysoko intuitívne rozhranie sa automaticky pripojí k Vášmu Bluetooth telefónu. Upevnený na slnečné clonítko alebo položený na stole sa prispôsobí každému prostrediu a ľahko sa nosí vo vrecku.

Používanie PARROT MINIKIT Slim/Chic po prvý krát

Nabíjanie Parrot MINIKIT Slim / Chic

- Parrot MINIKIT Slim / Chic musí byť plne nabité pred prvým použitím. Zastrčte nabíjačku do auto zapalovača alebo pripojte Parrot MINIKIT Slim / Chic k počítaču používajúc poskytnutý USB kábel.




- > LED dióda vedľa mini-USB portu bude svietiť na červeno a to naznačuje že sa nabíja baterka.
- > LED dióda nebude vôbec svietiť, keď sa baterka plne nabije.
- Keď je baterka takmer vybitá, Parrot MINIKIT Slim / Chic vydá hlasné pípnutie.



Autonabíjačka ktorá sa vsunie do zapalovača cigariet môže byť používaná iba v autách.

Inštalácia Parrot MINIKIT Slim / Chic

- Použite sponku ktorá je na zadnej strane Parrot MINIKIT Slim / Chic pre usadenie do slnečnej clony vášho vozidla.



- Môžete tiež používať Parrot MINIKIT Slim / Chic doma. Jednoducho si ho položte na stabilnú plochu.

Prístup do Parrot MINIKIT Slim / Chic menu

Stlačte červené tlačidlo na 2 sekundy pre zapnutie Parrot MINIKIT Slim / Chic.

- Stlačte veľké otočné tlačidlo pre vstup do hlavného menu.
> Parrot MINIKIT Slim / Chic vysloví meno momentálneho menu.
- Listujte v menu otočením veľkého otočného tlačidla a potvrdte so zeleným tlačidlom alebo stlačte veľké tlačidlo.
- Pre výstup z menu, stlačte červené tlačidlo alebo počkajte pár sekúnd.

Párovanie a pripojenie telefónu/ PDA cez Bluetooth

Pred použitím Parrot MINIKIT Slim / Chic s Vaším telefónom, najprv musíte spárovať obe zariadenia. Párovací proces je potrebné spraviť iba raz. Závisiac od Vášho modelu telefónu, spojenie bude potom automatické, ako náhle vstúpite do vozidla.

1. Z vášho *Bluetooth* telefónu, vyhľadajte *Bluetooth* periférie (pozrite si prosím Vašu užívateľskú príručku telefónu pre viac informácií).
> Zoznam dostupných *Bluetooth* periférií je zobrazený.
2. Vyberte «**Parrot MINIKIT Slim / Chic**».
3. Zadajte «**1234**» PIN kód a potvrdte.
> Keď sa spriajú dve zariadenia, Parrot MINIKIT Slim / Chic oznámi «Párovanie úspešné»



Môžete spárovať až 5 zariadení. Keď sa budete snažiť o spárovanie šiesteho telefónu, tak Vám sada oznámi, «plná pamäť». Musíte vyčistiť pamäť stlačením a držaním červeného a zeleného tlačidla na 3 sekundy. Pri tomto úkone, vymažete všetky kontakty a priradené hlasové značky.

Používanie funkcie telefonovania

Pred použitím telefónnej funkcie si najprv musíte spárovať a pripojiť obe zariadenia.

► *Pre viac informácií si prosím pozrite sekciu **Párovanie a pripojenie telefónu cez Bluetooth**.*

Synchronizovanie telefónneho zoznamu S nejakými *Bluetooth* telefónmi, je zoznam automaticky synchronizovaný s pamäťou sady. Keď Váš telefón nepodporuje automatickú synchronizáciu, môžete tiež použiť funkciu Object Push na vašom telefóne pre posielanie kontaktov z mobilu do auto sady cez *Bluetooth*. Nasledujte tieto kroky:

1. Z hlavného menu, vyberte **Telefón > Prijaté kontakty**.
> Sada vám oznámi «Čaká sa na kontakt».
2. Pozrite si užívateľskú príručku Vášho telefónu pre viac informácií o posielaní kontaktov cez Object Push.

Prijatí hovor je označený vyzváňacím tónom.

Prijatie hovoru



Meno telefonujúceho je oznámené keď je jeho meno nahraté v zozname spojeného telefónu so sadou Parrot MINIKIT Slim / Chic.

- Keď chcete odpovedať na hovor, stlačte zelené tlačidlo. Potom pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.
 - Keď chcete hovor odmietnuť, stlačte červené tlačidlo.
-
- Keď je kontakt ktorý chcete zavolať v zozname pripojeného telefónu k Parrot MINIKIT Slim / Chic:

Uskutočnenie hovoru

1. Stlačte veľké otočné tlačidlo pre vstup do hlavného menu a vyberte **zoznam**.
> Môžete si sprístupniť zoznam pripojeného telefónu.
2. Vyberte si písmenko a stlačte otočné tlačidlo.
> Keď je už vybraný kontakt:
 - Stlačte zelené tlačidlo pre zavolanie kontaktu;
 - Použite veľké otočné tlačidlo pre výber medzi rôznymi číslami toho istého kontaktu.

- Keď neexistuje kontakt ktorý chcete zavolať, v zozname

pripojeného telefónu k Parrot MINIKIT Slim / Chic, zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a použite Váš telefón pre uskutočnenie hovoru.

**Používanie
funkcie
opätovného
vytáčania**

Stlačte a majte stlačené zelené tlačidlo Parrotu MINIKIT Slim / Chic pre zavolanie posledného vytočeného čísla.

**Používanie
diskrétného
režimu**

- Keď chcete presunúť pretrvávajúci hovor na Váš mobil, Stlačte zelené tlačidlo na Parrot MINIKIT Slim / Chic.
> Hovor sa automaticky preniesie do mobilu.
 - Keď chcete prepnúť naspäť na sadu, stlačte opäť zelené tlačidlo.
-

**Odpovedanie
na druhý hovor**

Parrot MINIKIT Slim / Chic Vám dovolí zmenežovať dva hovory simultánne, keď Váš mobil podporuje túto funkciu. Pre ďalšie informácie, si prosím pozrite užívateľskú príručku Vášho mobilu.

- Pre akceptovanie druhého hovoru
 1. Stlačte zelené tlačidlo na Parrot MINIKIT Slim / Chic.
> Prvý hovor je automaticky pozastavený.
 2. Stlačte tlačidlo na sade alebo Vášom telefóne pre prepnutie hovoru.
 3. Stlačte červené tlačidlo pre ukončenie hovoru. Tiež môžete zložiť priamo cez Váš telefón.
> Budete automaticky komunikovať s pozastaveným hovorom.
- Odmietnutie druhého hovoru

Stlačte červené tlačidlo na Parrot MINIKIT Slim / Chic. Tiež môžete odmietnuť hovor priamo z mobilu.

Posielanie DTMF

Počas hovoru Vám umožní Parrot MINIKIT Slim / Chic posielat' DTMF napríklad pre menžovanie hlasovej pošty. Aby ste to urobili:

1. Stlačte veľké otáčacie tlačidlo a v menu vyhl'adajte DTMF.
> Sada vyhlási. « 0 »
2. Použite veľké otáčacie tlačidlo pre výber DTMF medzi nasledovnými možnosťami: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# alebo *.
3. Stlačte veľké otáčacie tlačidlo pre posielanie DTMF do Vášho telefónu.

Prispôsobenie hlasitosti

Počas hovoru, použite veľké otáčacie tlačidlo na Parrot MINIKIT Slim / Chic alebo prispôsobte si hlasitosť priamo na mobile.
> Nastavenie hlasitosti je už uložené pre nasledovné hovory.



Prispôsobená hlasitosť Parrot MINIKIT Slim / Chic nie je uložená pri hovoroch na vašom telefón..

Používanie funkcie hlasového rozpoznávania

Pred použitím funkcie hlasového rozpoznávania na Parrot MINIKIT Slim / Chic , musíte najprv spárovať a spojiť zariadenia.

► *Pre viac informácií si prosím pozrite sekciu **Párovanie a pripojenie telefónu cez Bluetooth.***

Hlasová značka

- Všetky Vaše kontakty, po automatickej synchronizácii alebo procesu Object Push , sú priamo poskytnuté s hlasovými značkami v Parrot MINIKIT Slim / Chic. Nemusíte teda, nahrávať Vaše vlastné hlasové značky pri každom kontakte na to aby ste spravili rozhovor cez proces hlasového rozpoznávania.
- Bohužiaľ, keď Parrot MINIKIT Slim / Chic nerozumie meno jedného z Vášho kontaktu alebo keď je Vaša hlasová značka prídlhá, môžete nahráť novú. Keď sa rozhodnete pre túto voľbu stlačte veľké otočné tlačidlo a zvolte **Pridať hlasové značky**.

Uskutočnenie hovoru cez hlasové rozpoznávanie



Táto funkcia je dostupná keď Vaše kontakty už boli prenesené do zoznamu Parrot MINIKIT Slim / Chic.

1. Stlačte zelené tlačidlo pre spustenie funkcie hlasového rozpoznávania.
> Začujete pípnutie.
2. Vyslovte kľúčové slovo « **Call** » a meno kontaktu ktorého chcete zavolať.
> Hovor sa automaticky spustí keď je hlasová značka správne porozumená. V prípade, že sa to nestane, sada si vyžiada potvrdzujúcu správu.



Hovor môžete uskutočniť cez hlasové rozpoznávanie používajúc z niekoľkých kombinácií kľúčových slov. Napríklad, « volaj 'Pala' » alebo jednoducho « 'Palo' ».Môžete tiež priradiť typ čísla ktoré chcete zavolať: «zavolaj 'Pala' domov», «'Palo' domov »,atď.



3. Potvrďte vyslovením « *ano* » alebo « *zavolajte* ».
> Hovor je spustený.

Aktualizácia Parrot MINIKIT Slim / Chic

Aby sa zlepšila kompatibilita Parrot MINIKIT Slim / Chic s veľkým množstvom telefónov, môžete aktualizovať software Vášho zariadenia cez USB.

Nájdete detailný postup v sekcii podpora na našej stránke: www.parrot.sk

Poradenská linka

Naša poradenská linka je k dispozícii od Pondelka do Piatka medzi 9:00hod a 18:00 hod (GMT+1) e-mailom hot-line@parrot.com alebo na telefóne:

Európa: [+33] (0) 1 48 03 60 69 (Hovorené reči: Angličtina, Francúzština, Španielčina a Nemčina)

Taliansko: [+39] 02 59 90 15 97

Španielsko: [+34] 902 404 202

UK: [+44] (0)870 112 5872

Nemecko: 0900 172 77 68

USA: [+1] (877) 9 PARROT (bezplatne)

Čína: [+ 86] (0)2164 601 944