



Parrot

CK3200 - LS COLOR
CK3400 - LS GPS

užívateľský manuál



Výhradný dovozca pre SR:



Molpir s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava SR
Tel.: +421 2 4319 1218, Fax: +421 2 4319 1220
obchod@molpir.sk, www.molpir.sk

N-CK3200-001-01092006

Upozornenie

Výrobca, spoločnosť Parrot S.A. a jej sesterské spoločnosti nebudú niesť žiadnu zodpovednosť voči koncovým užívateľom alebo voči tretej strane za následky spôsobené nesprávnym používaním výrobku, ani za následky spôsobené používaním výrobku v rozpore s platnými miestnymi predpismi a zákonmi krajiny, v ktorej je výrobok používaný.

Odvolanie

Informácie uvádzané v tomto dokumente sú predmetom zmien bez predchádzajúceho upozornenia a pre predávajúcu stranu nepredstavujú žiadny záväzok. Tento dokument nie je podkladom pre žiadne oprávnenia alebo záruky, ktoré sa týkajú kvality, presnosti, spôsobilosti na pre príslušné úkony, ktoré by z neho mohli vyplývať či už priamo alebo nepriamo. V súvislosti s tým nevzniká žiadna povinnosť informovať o takýchto zmenách fyzické osoby alebo organizácie. Výrobca zariadenia v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne, náhodné alebo následné škody, ktoré vzniknú pri používaní alebo nesprávnym používaním tohto dokumentu alebo prístroja, aj keď na takúto možnosť upozorňoval. V tomto dokumente sú uvádzané informácie na ktoré sa vzťahuje zákon o ochrane autorských práv. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto manuálu nemôže byť reprodukováaná ani inak upravovaná pre akékoľvek účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Názov výrobku, ktorý sa nachádza v tomto dokumente je uvádzaný iba pre identifikačné účely. Všetky obchodné značky a názvy výrobkov uvádzané v tomto dokumente sú registrovaným vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Vyhlásenie zhody FCC

Tento prístroj je v zhode s článkom 15 predpisov FCC. Používanie prístroja je predmetom dvoch nasledovných podmienok:



1. Zariadenie nesmie produkovať škodlivé rušenie.
2. Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neočakávanú činnosť zariadenia.

Vyhlásenie o zhode



My, spoločnosť Parrot S.A., 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že náš výrobok Parrot Rhythm n° Blue, na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v zhode s nasledovnými európskymi normami EN300328, EN301489-17, EN60950 podľa ustanovení smernice EMC 89/336/EEC pre Rádio zariadenia a Telekomunikačné zariadenia a smernice pre Nízke napätie 73/23/EEC.

Bluetooth

Svetová značka a logo Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth® SIG a každé použitie tejto značky spoločnosťou Parrot S.A. je na základe licencie. Ostatné obchodné značky a obchodné mená sú majetkom príslušných vlastníkov.

Správna likvidácia produktu (elektrický a elektronický odpad)



(Platné v krajinách EÚ a iných európskych krajinách uplatňujúcich separovaný zber odpadu). Toto označenie na výrobku alebo na jeho dokumentácii označuje, že po ukončení životnosti nemôže byť spracovaný ako bežný domový odpad. Aby sa predišlo škodám na životnom prostredí a poškodeniu zdravia pri nekontrolovanom spracovaní odpadu, pristupujte preto zodpovedne k jeho recyklácii a k opätovnému využitiu takto získaných materiálov. Domáci užívatelia môžu k tomuto účelu kontaktovať svojho predajcu výrobku alebo miestne úrady, kde Vám poradia, ako môžete nechať výrobok bezpečne recyklovať. Firemní užívatelia musia postupovať podľa podmienok v nákupnej zmluve. Tento výrobok nemôže byť v žiadnom prípade miešaný s bežným domovým odpadom.

ÚVOD

Technológia Bluetooth® umožňuje hlasovú a dátovú komunikáciu prostredníctvom rádiového spojenia na krátku vzdialenosť. Umožňuje súčasnú komunikáciu viacerých elektronických zariadení, hlavne telefónov a handsfree súprav.

Parrot na základe svojich dlhoročných skúseností so spracovaním signálov a technológiami na rozpoznávanie hlasu predstavuje handsfree súpravu, ktorá počas hovorov poskytuje prvotriednu kvalitu.

Ďakujeme Vám za zakúpenie handsfree súpravy Parrot. Používanie Parrot 3200 LS-Color Vám umožňuje pohodlné telefonovanie vo vozidle. Vaše ruky sa plne venujú riadeniu vozidla.

Farebné rozhranie a nastaviteľné pozadie robí zo súpravy Parrot 3200 LS-Color užívateľsky najpriateľnejšiu handsfree súpravu. Súprava predstavuje skutočné rozšírenie Vášho mobilného telefónu. Dúfame, že budete s jej používaním maximálne spokojní.

OBSAH SÚPRAVY

- Farebný LCD displej
- Inšalačný kábel
- Elektronická ovládacia jednotka
- Návod na používanie
- Montážne príslušenstvo
- Mikrofón

MONTÁŽ

Najprv si vo Vašom vozidle vyberte vhodné miesto na montáž farebného displeja.

Odporúčame stred prístrojovej dosky alebo miesto vo Vašej blízkosti.

Overte si, či môžete displej sledovať pod dobrým uhlom a či neobmedzuje Váš výhľad. Po namontovaní a zapnutí handsfree si môžete nastaviť jas displeja. Pre umiestnenie mikrofónu sú dve možné miesta: priamo na boku displeja alebo na kábli pod displejom. Displej umiestnite v ľavo od spätného zrkadla, aby bola zabezpečená optimálna kvalita zvuku.

Inšalačný kábel je vybavený ISO konektorom a line-out jackom pre priame zapojenie k zosilňovaču, ak je tento používaný.

Autorádio s line-in jackmi:

Tento druh zapojenia urobíte pripojením hnedého a bieleho vodiča (alebo červeného a čierneho) spolu so žltým MUTE vodičom, ktorý sa nachádza na zadnej strane Vášho autorádia.

Autorádio s ISO konektormi:

Odpojte audio vodiče a vodiče napätia na autorádiu. Pripojte zásuvky vodičov handsfree na autorádio. Zapojte audio vodiče a vodiče napätia do "zdierok". Ak je na autorádiu MUTE jack, zapojte žltý vodič na jeden z „mute-in“ jackov (1, 2 alebo 3).

Autorádio bez ISO konektorov:

Musíte si zakúpiť adaptérový ISO kábel.

Inšalácia káblov handsfree

. Červený vodič handsfree musí byť zapojený na stály zdroj 12V napätia,

oranžový vodič na 12V na zapalovaní a čierny vodič na uzemnení.


. Skontrolujte schému zapojenia ISO konektora autorádia.

Pri niektorých vozidlách je potrebné zameniť červený vodič s oranžovým. Toto jednoducho urobíte výmenou poistiek.

. V žiadnom prípade nezapájajte oranžový vodič na 12V stáleho napätia, spôsobíte tak jej úplné vybitie.

Kontrola zapojenia:

. Ak je Váš 3200 LS-Color správne zapojený, mala by sa pri vypnutí zapalovania vozidla na obrazovke zobrazí správa „Goodbye“. V opačnom prípade sú vodiče 12V stále napätie a 12V na zapalovaní zamenené. V tomto prípade vymeňte poistky na napájaní súpravy.



PÁROVANIE S MOBILNÝM TELEFÓNOM:

Pri prvom použití

Pri prvom zapnutí Parrot 3200 LS-Color musíte spárovať mobilný telefón s handsfree.

. Aktivujte si režim Bluetooth v telefóne.

. Na handsfree sade rolujte v menu až pokiaľ sa nedostanete do nastavenia „Pair with phone...“ - párovať s telefónom a vyberte si príslušnú možnosť pre Váš telefón. Na obrazovke sa potom zobrazí 4 miestny PIN kód. Zapamätajte si ho.

. Vyhľadajte všetky periférne zariadenia: podrobné informácie ako postupovať, sú uvedené v kapitole „Bluetooth“ v užívateľskom manuáli Vášho mobilného telefónu, alebo na internetovej stránke www.parrot.biz/guide_chm/3200LS_COLOR/index.html.

. Po ukončení vyhľadávania sa na telefóne zobrazí „Parrot 3200 LS-Color“.

. Vyberte si sadu – kit. Telefón Vás vyzve, aby ste zadali kód: na telefóne zadajte 4 miestny kód, ktorý ste mali zobrazený na obrazovke handsfree a potvrdte.


. Na obrazovke handsfree sa objaví „Párovanie“.

. Po výmene údajov medzi handsfree a telefónom sa na obrazovke 3200 LS-Color zobrazí informácia „pairing successful“ – párovanie prebehlo úspešne.

. 3200 LS-Color sa potom pripojí k Vášmu telefónu. Po nadviazaní spojenia sa na displeji zobrazí logo Bluetooth (s výnimkou niektorých telefónov, ktoré využívajú profil Headset).

. Niektoré telefóny ponúkajú aj ďalšie funkcie ako sú zobrazenie názvu telefónu, stav batérie telefónu, úroveň signálu a meno operátora mobilnej siete.

Teraz máte prístup do menu. Názvy jednotlivých položiek budú handsfree súpravou vyslovené pri otočení rolovacieho gombíka. Pre vstup do menu stlačte zelené tlačidlo (alebo rolovacie koliesko). Pre ukončenie práce v menu stlačte červené tlačidlo.



Teraz môžete používať svoju handsfree na uskutočňovanie a prijímanie hovorov.

• **Prijem hovoru** : pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačidlo.

• **Ukončenie hovoru**: stlačte červené tlačidlo.

• **Redial – opakovanie voľby**: podržte zelené tlačidlo na handsfree stlačené 2 sekundy a prístroj vytočí posledné volané číslo.

• **Nastavenie hlasitosti**: Počas hovoru otáčajte rolovacím kolieskom.

VLASTNOSTI

Displej handsfree zobrazuje základné informácie Vášho mobilného telefónu, predovšetkým telefónny zoznam.

- ◆ Automatické nahranie Vášho telefónneho zoznamu.
- ◆ Zobrazenie mena volajúceho.
- ◆ Volanie kontaktov použitím hlasovej voľby.
- ◆ Stíšenie hlasitosti autorádia počas telefonického hovoru.
- ◆ Zoznam hovorov.
- ◆ Nastavenie hlasitosti počas hovoru.
- ◆ Dual call management. Spracovanie konferenčných hovorov.
- ◆ Automatické vytočenie posledného volaného čísla.
- ◆ Možnosť zmeny pozadia.
- ◆ Nastavenie jasu.
- ◆ Výber tónu zvonenia.
- ◆ Nastavenie jazyka.
- ◆ DTMF: ak prijímate hovor z odkazovej služby, stlačte rolovacie koliesko, aby ste mohli zadávať číslice.



Poznámka: Väčšina vlastností závisí od typu mobilného telefónu.

MENU

- **Phonebook – telefónny zoznam**
 - A, B, C...
- **Calls record – zoznam hovorov**
 - Calls received – prijaté hovory
 - Calls made – uskutočnené hovory
 - Missed calls – zmeškané hovory
- **Dial – vytočenie**
- **Settings - nastavenia**
 - Contact management – organizovanie kontaktov
 - Contacts - kontakty
 - A, B, C...
 - Names - mená
 - Record a voice tag – nahrávka hlasovej značky
 - Delete a voice tag – vymazanie hlasovej značky
 - See the picture – pozri obrázok
 - Delete picture – vymaž obrázok
 - Receive a contact – prijmi kontakt
 - Delete all contacts – vymaž všetky kontakty
 - Sort Order – usporiadanie (triedenie)
- Paired devices – Spárované zariadenia
 - List - zoznam
 - Connect – pripoj
 - Disconnect - odpoj
 - Delete - vymaž
 - Define default phone – definuj základný telefón
- Paired with phone – párovaný telefón
 - Other Phones – iné telefóny
 - Phone HS – telefón HS
 - P800/P900
 - Windows CE®
 - Samsung E530/E720
- Languages - jazyky
 - Automatique - automaticky
 - English... - anglicky
- Voice Cmds – hlasové príkazy
 - Choose voice recognition – voľba hlasového rozpoznávania
 - Phone - telefón
 - Carkit – auto sada
 - Keywords – kľúčové slová
 - Office, Home, Mobile, General, Other...
- Display - displej
 - Brightness - jas
 - Phonebook zoom – zväčšený telefónny zoznam
 - Wallpaper – pozadie (tapeta)
 - Color's theme – farebná téma
- Sound - zvuk
 - Volume - hlasitosť
 - Spoken menus – hovorené menu
 - Choose the ring tone – výber zvonenia
- Automatic answer – automatická odpoveď
- Information - informácie
- Update software – aktualizácia softvéru

VSTUPOVANIE DO MENU

Telefónny zoznam

Po spárovaní Vášho telefónu s 3200 LS-Color sa automaticky začne synchronizácia Vášho telefónneho zoznamu (*). Po ukončení synchronizácie máte prístup do telefónneho zoznamu prostredníctvom displeja handsfree. Pre vstup do zoznamu a vytočenie čísla otočte rolovacie koliesko a potom si vyberte možnosť „Phonebook“ (telefónny zoznam). Rolujte po jednotlivých písmenách, až pokiaľ sa nedostanete na prvé písmeno, ktorým začína meno osoby, ktorej chcete telefonovať a potvrdte svoj výber. Zobrazí sa meno osoby a rôzne čísla, ktoré máte pre daný kontakt uložené.

(*) V závislosti od modelu Vášho Bluetooth telefónu. Najnovšie informácie o synchronizácii môžete nájsť na www.parrot.biz

Zoznamy hovorov

Táto možnosť v menu zobrazuje zoznamy hovorov rozdelené v troch skupinách:

Zmeškané hovory (missed calls) / Prijaté hovory (received calls) / Volané čísla (calls made). Sú automaticky synchronizované so zoznamom v telefóne (*) a máte k nim jednoduchý prístup, aby ste mohli napr.: zavolať späť pri zmeškaných hovoroch.

- Vyberte si kontakt z tohto menu.
- Stlačte rolovacie koliesko alebo zelené tlačidlo pre zavolanie určeného kontaktu.

(*) V závislosti od modelu Vášho Bluetooth telefónu.

Vytáčanie

Použite toto menu pre priame vytočenie čísla prostredníctvom handsfree.

- Otáčajte a stláčajte rolovacie koliesko pre výber číslice.
- Ikonka odpadového koša znamená vymazanie poslednej číslice.
- Po zadaní celého čísla stlačte zelené tlačidlo pre uskutočnenie hovoru.

PREFERENCIE

Toto menu ponúka možnosť dokonalej optimalizácie Vášho Parrot 3200 LS-Color pre jednoduchšie používanie.

Organizovanie kontaktov

Toto menu umožňuje organizovanie kontaktov v Parrot 3200 LS-Color.

Ak ste si vybrali kontakt zo zoznamu (do ktorého ste sa dostali prostredníctvom Contact management menu) môžete pre daný kontakt nahradiť alebo vymazať hlasovú voľbu, zobraziť alebo vymazať fotografiu (obrázok) alebo vymazať kontakt z adresára.

Môžete prijať kontakt aj s príslušnou fotografiou (ak túto funkciu podporuje telefón) pomocou funkcie „Receive a contact“ – prijmi kontakt. Vyberte si vo Vašom telefóne, ktorý kontakt chcete odoslať na handsfree prostredníctvom Bluetooth. Keď Vám bude niektorá z týchto osôb telefonovať, na displeji handsfree sa zobrazí jej fotografia a meno.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v užívateľskej príručke Vášho telefónu alebo na internetovej stránke www.parrot.biz/guide_CHM/3200LS_Color/index.html.

Môžete taktiež vymazať všetky kontakty v handsfree alebo zmeniť kritérium usporiadania (priezvisko - krstné meno / krstné meno – priezvisko).



HLASOVÉ ROZPOZNÁVANIE

Vyberte si funkciu „Voice recognition“

Hlasové rozpoznávanie ktoré využíva 3200 LS-Color je rozšírenejšie a silnejšie ako to, ktoré používajú mobilné telefóny a dokáže pracovať aj v hlučnom prostredí.

- **Car kit reco:** Vybrané hlasové značky sú z pamäte handsfree.
- **Phone reco:** Vybrané hlasové značky sú z pamäte telefónu.

Kľúčové slová

Nahrávanie kľúčových slov umožňuje telefonovanie bez toho, aby ste museli zložiť ruky z volantu. Celý telefonický hovor môžete riadiť pomocou hlasových pokynov.

Kľúčové slová: Domov, Práca, mobil, Všeobecné, Iné ...

Kľúčové slová sa používajú pre výber požadovaného telefónneho čísla v prípade, ak je pre určité meno zaznamenaných viac telefónnych čísel. Všetky kľúčové slová musia byť nahrané, aby bolo možné ich overiť.

Po nahraní kľúčových slov musíte vysloviť slová v nasledujúcom poradí, aby ste mohli telefonovať s využitím funkcie hlasového rozpoznávania.

Stlačte zelené tlačidlo a po pípnutí vyslovte: „John Smith . . . (píp) . . . Práca . . .“. Takto sa môžete skontaktovať s Johnom Smithom na telefónnom čísle, uloženom ako pracovné číslo.

Spárované zariadenia

3200 LS-Color umožňuje spárovanie až s 5 telefónnych Bluetooth telefónmi, ale nezabudnite na to, že pripojený môže byť len jeden súčasne.

V menu „Define default phone“ – definuj základný telefón, môžete určiť úroveň priority pre jednotlivé Bluetooth telefóny pre pripojenie k handsfree.

Menu " Paired Devices " (spárované zariadenia) umožňuje pripojiť, odpojiť alebo vymazať telefón z pamäte handsfree.

Upozornenie:

Vymazanie párovaného telefónu vymaže aj všetky hlasové značky, ktoré boli priradené kontaktom v telefóne, ktorý bol odstránený zo zoznamu telefónov.

Párovanie telefónu

Pred párovaním Vášho Bluetooth telefónu si musíte aktivovať režim zodpovedajúci Vášmu mobilnému Bluetooth telefónu.

K dispozícii sú nasledovné režimy:

- Other phones
- Headset phones
- P800-P900
- Windows CE
- Sony-Ericson K600, W800, K750
- Samsung D500, Sagem My-X8
- Motorola iDEN 605
- Samsung Z140, Z3000, Z500

Po výbere požadovaného režimu sa objaví (náhodný) 4 miestny kód. Začnite v mobilnom telefóne vyhľadávanie Bluetooth zariadení. Ak ste našli handsfree, zvolte si ju a zadajte tento kód.

Poznámka: Pre lepšiu kompatibilitu s telefónmi, budú v budúcich verziách pridávané nové režimy párovania.

Jazyk

Vyberte si jazyk, v ktorom bude zobrazované menu 3200 LS-Color.

Display

Zariadenie poskytuje 5 možností užívateľského nastavenia spôsobu, akým budú zobrazované informácie.

- . **Jas:** Použite rolovacie koliesko na nastavenie požadovanej úrovne a potvrdte stlačením rolovacieho kolieska.
- . **Phonebook zoom – zväčšenie adresára:** používa sa na zobrazenie menu telefónneho zoznamu na 3 alebo 4 riadky.
- . **Wallpaper:** Umožňuje výber tapety ako pozadia.
- . **Theme:** Umožňuje výber farebnej témy.

Zvuky

- . **Volume:** Použite rolovacie koliesko na ovládanie hlasitosti hovoru a citlivosti mikrofónu.
- . **Hovorené menu:** Nastavenie hlasitosti hlasových pokynov na požadovanú úroveň.
- . **Ring tone selection – výber zvonenia:** Pre telefóny, ktoré pre prichádzajúce hovory nemajú špecifické zvonenia, si môžete vybrať zvonenie.

Automatická odpoveď

Aktivujte si tento režim, ak si želáte, aby 3200 LS-Color automaticky odpovedala na všetky prichádzajúce hovory.

Informácie

Toto menu poskytuje informácie o verzii softvéru.

AKTUALIZÁCIA

Pomocou Bluetooth si môžete aktualizovať softvér 3200 LS-Color. Pred aktualizáciou si aktivujte tento režim. Aktualizácia je možná modulom prostredníctvom počítača vybaveným Bluetooth.

Aktualizácia umožňuje prístup k novým funkciám a rozširuje kompatibilitu s funkciami nových telefónov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na našej internetovej stránke.

HOTLINE

Hotline je Vám k dispozícii. Kontaktovať ju môžete telefonicky alebo e-mailom. Od pondelka do piatku od 9,00 do 18,00 (GMT + 1).

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.parrot.biz.

PARROT 3400 LS-GPS

Parrot 3400 LS-GPS využíva zabudovaný GPS modul (Global Positioning System), ktorý poskytuje časovo reálnu informáciu o aktuálnej polohe Vášho vozidla. Táto informácia je prístupná cez Bluetooth prostredníctvom kanála, do ktorého je možný prístup prostredníctvom väčšiny PDA a smartphone prístrojov, ktoré používajú navigačný softvér.

Postup pripojenia k službe GPS

Ak je na Vašom PDA alebo smartphone zariadení aplikácia pre navigovanie, jednoducho spárujte Vaše zariadenie s Parrot 3400 a vytvorte Bluetooth sériové pripojenie s GPS portom (počet sériových portov ktoré môžete k tomuto účelu použiť závisí od Vášho PDA alebo smartphone).

Ak Vás navigačný softvér vyzve, potom si na svojom zariadení zvolíte konfiguráciu NMEA 0183v2 9600.

Môže nastať niekoľko stavov:

- Stav 1: GPS nie je pripojené – Bez fixovania (ikonka satelitu je sivej farby)
- Stav 2: GPS nie je pripojené – Fixovanie (ikonka satelitu je vyfarbená)
- Stav 3: GPS je pripojené – Bez fixovania (ikonka satelitu je sivej farby so symbolom prenosu)
- Stav 4: GPS nie je pripojené – Fixovanie (ikonka satelitu je vyfarbená so symbolom prenosu)

Poznámka: fixácia označuje, že dáta, ktoré handsfree prijíma zo satelitu, sú platné.

Postup pripojenia ku GPS službe

1. Ak ste prostredníctvom Bluetooth už pripojený k Vášmu telefónu:

- ◆ Odpojte svoj telefón (podržte zatlačené červené tlačidlo na handsfree na 2 sekundy). Handsfree sa prepne do stavu 1 alebo 2 (ak je vytvorená fixácia).
- ◆ Z Vášho navigačného softvéru (nainštalovaného na PDA alebo na smartphone) sa pripojte k GPS Parrot 3400 LS-GPS. Handsfree sa prepne do stavu 3 alebo 4.
- ◆ Po nadviazaní pripojenia sa pod satelitom objaví symbol prenosu. Ak je ikonka satelitu farebná, je vytvorená fixácia (handsfree je v stave 4). V pravom hornom rohu obrazovky bude zobrazovaná informácia o prejdenej vzdialenosti.
- ◆ Po vytvorení GPS spojenia sa Vaša handsfree automaticky prepne do režimu Phone.

2. Ak ešte nie ste prostredníctvom Bluetooth pripojený k Vášmu telefónu:

- ◆ Z Vášho navigačného softvéru (nainštalovaného na PDA alebo na smartphone) sa pripojte k službe GPS Parrot 3400 LS-GPS. Handsfree sa prepne do stavu 3 alebo 4.
- ◆ Po nadviazaní pripojenia sa pod satelitom objaví symbol prenosu. Ak je ikonka satelitu farebná, je vytvorená fixácia (handsfree je v stave 4). V pravom hornom rohu obrazovky bude zobrazovaná informácia o prejdenej vzdialenosti.
- ◆ Teraz môžete vykonať párovanie / pripojenie Vášho telefónu.

Hlasová indikácia navigácie

Po vytvorení GPS spojenia môžete cez reproduktory vozidla počuť hlasové pokyny. Navigácia sa potom stane jednoduchou záležitosťou (tieto možnosti poskytujú iba určité typy PDA a smartphone a môžu závisieť aj od použitého softvéru).

Aby ste umožnili hlasovú indikáciu, jednoducho zo svojho PDA alebo smartphone otvorte službu Headset, ktorá je k dispozícii na handsfree.

Ak ste pripojený ku GPS službe Vašej handsfree sady, prichádzajúce a odchádzajúce hovory budú spracované automaticky, aby boli všetky telefonické služby uskutočňované čo najjednoduchšie.

GPS menu

V tejto časti máte možnosť úplne vypnúť službu GPS, čím obmedzíte jej neželané využívanie.

Pri pripojení ku GPS nájdete aj menu na úpravu informácií zobrazovaných na displeji: počet satelitov, vzdialenosť (kilometre alebo mile) a mnoho iných.

Poznámka: Ak je Vaše vozidlo vybavené atermickým čelným sklom, je možné, že príjem GPS signálu bude veľmi slabý. V takomto prípade odporúčame pridať externú anténu, ktorá sa pripája v zadnej časti displeja. Takúto anténu môžete získať u svojho predajcu.

