

Aktualizácia Parrot Unika je nainštalovaná v rovnakom čase ako i aktualizácia Vášho hands-free systému.

Parrot ASTEROID

Akonáhle je Váš Parrot UNIKA nainštalovaný:

1. Uistite sa, že na Vašom zariadení (Parrot Asteroid) je nainštalovaná aspoň verzia 1.5 (alebo novšia). Ak tomu tak nie je, nainštalujte najnovšiu verziu.
2. V zariadení Parrot ASTEROID, vyberte Nastavenia > Pokročilé nastavenia a skontrolujte nastavenia volantu. Ak sa Vám zobrazí pop-up okno, vyberte prijať.
3. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Parrot MKi

Ak máte na Vašom zariadení (Parrot Unika) aspoň verziu 14, aktualizácia je nainštalovaná v rovnakom čase ako i aktualizácia Vášho hands-free systému. Pokiaľ nemáte Vaše zariadenie (Parrot Unika) aspoň vo verzii 14, obráťte sa na našu technickú podporu.

Softvérová verzia Parrot-u UNIKA je napísaná na modrej krabičke.